


Anleitung – Ihr Spark M-20 updaten

Schritt 1

Gehen Sie ins Software-Update-Menü.




Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Spark M-20.

Gehen Sie in das Software-Update-Menü.

Dieser Bildschirm sollte angezeigt werden.

Schritt 2


Verbinden Sie ihr Spark M-20 mit Ihrem Computer.



Benutzen Sie das mitgelieferte USB-C zu USB-A Kabel um den Spark M-20 mit ihrem Computer zu verbinden. Die *leere* Partition MTHL_UPDATE sollte auftauchen.

Schritt 3

Kopieren Sie die Update Bin-Datei in die MTHL_UPDATE Partition.



- Öffnen Sie den Zip-Ordner, den Sie von der Webseite www.alivion.ch heruntergeladen haben, linkes Bild. Bitte benutzen Sie nur Dateien zum Updaten von unserer Webseite.
- Kopieren Sie die MTHLTGFWVX_XX.bin (X_XX ist die Software-Version) Datei vom Zip-Ordner und fügen Sie sie in der MTHL_UPDATE Partition ein, das Kopieren-Fenster sollte erscheinen.
- Die Bin-Datei sollte innerhalb einer Minute auf der MTHL_UPDATE Partition erscheinen.

Schritt 4


- Trennen Sie die Verbindung des Spark M-20 zum Computer.
- Schalten Sie den Spark M-20 aus. (Es ist egal in welchem Menü Sie sich befinden)
- Schalten Sie den Spark M-20 erneut ein. Das Gerät wird sich selbst updaten.

Schritt 5


Überprüfen Sie die Software-Version.



Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Spark M-20.



Gehen Sie in das Impressum Ihres Spark M-20.



Überprüfen Sie, ob die Software-Version, mit der des Updates übereinstimmt. Ansonsten, beginnen Sie von vorne mit Schritt 1.